

MODUL 3 ANALOG Rechts / Links

Offline
Belegung

Offline / analog:
Rechts/Links-Umschaltung aktiviert

Online / digital:
Rechts/Links-Umschaltung deaktiviert
Laufrichtung nur IUZ möglich

MODUL 2 ON / OFF Einzelspursteuerung mit Bremse & LED

Offline
Belegung

Offline / analog:
Einzelspurabschaltung durch Titus/Pepfe RBM
AUS für alle - durch Pepfe RBM

Online / digital:
Einzelspurabschaltung deaktiviert = dauernd ein
Extraschalter für digital - AUS für alle

LED auf Startampel immer aktiv
= Statusanzeige für Strom auf Spur ein/aus

MODUL 1 Analog / Digital

Offline
Belegung

Offline / analog:
Laufrichtung IUZ & GUZ möglich
Reglersteckplätze aktiv / verwendbar

Online / digital:
Laufrichtung nur IUZ möglich
Reglersteckplätze deaktiviert
Trafo werden direkt durchgeschaltet

